

НАЗНАЧЕНИЕ

Сейфы, шкафы предназначены для хранения документов и материальных ценностей, а также для предотвращения несанкционированного доступа к ним.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед началом эксплуатации необходимо ознакомиться с данным паспортом и разобраться с работой замка при открытой двери сейфа.
2. Сейф поставляется в закрытом виде. Прочитайте внимательно инструкцию перед использованием изделия.
3. Во избежание повреждения ключа, замка или конструкции корпуса не рекомендуется прикладывать ударные нагрузки или резкие рывки на выше упомянутые элементы сейфа.
4. Эксплуатация сейфа допускается при температуре от + 5 до + 45 °С, при относительной влажности воздуха не больше 80% в помещениях, где нет выделения химически активных веществ, дисперсных абразивных материалов, грибковой плесени, пыли, а также воздействия прямого солнечного излучения и внезапных перепадов температуры.
5. Установка и монтаж сейфа осуществляется согласно требований, определенных условиями хранения ценностей.

Наименование	Количество
Шкаф.....	1 шт.
Паспорт.....	1 шт.
Ключ механического замка.....	2 шт. (на один замок)
Ключ аварийного открытия электронного замка	2 шт. (для электронного замка)
Ключ замка трейзера (при наличии трейзера).....	2 шт.
Комплект батареек.....	4 шт.(для электронного замка)

Гарантия на изделия 1 год с момента продажи. Гарантийные обязательства полностью аннулируются в случае:

- неправильной эксплуатации или механического повреждения изделия;
- не соблюдения правил монтажа сейфа;
- повреждении изделия при транспортировке или при выявлении обстоятельств, которые нельзя классифицировать как дефекты производства;
- если во время закрывания двери или замочного механизма прикладывались усилия

Наименование	Габарит ВНЕШ ВхШхГ (мм)	Габарит ВНУТР ВхШхГ (мм)	Внешний объем (м3)	вес (кг.)
Сейф мебельный Klesto RS25K	250x350x280	246x346x220	0,027144	11
Сейф мебельный Klesto RS30K	300x380x300	296x376x240	0,037479	14
Сейф мебельный Klesto RS40K	400x400x360	396x396x300	0,062197	19
Сейф мебельный Klesto RS65K	650x435x360	646x431x300	0,108669	31
Сейф мебельный Klesto RS25EL	250x350x280	246x346x220	0,027144	12
Сейф мебельный Klesto RS30EL	300x380x300	296x376x240	0,037479	14
Сейф мебельный Klesto RS40EL	400x400x360	396x396x300	0,062197	20
Сейф мебельный Klesto RS65EL	650x435x360	646x431x300	0,108669	32
Сейф мебельный Klesto 17K	170x230x170	163x227x130	0,007776	3,50
Сейф мебельный Klesto 20K	200x300x200	197x297x160	0,013671	4,50
Сейф мебельный Klesto 22K	110x300x200	60x297x197	0,007812	4,50
Сейф мебельный Klesto 25K	250x350x250	247x347x210	0,024336	7,50
Сейф мебельный Klesto 30TK	300x380x300	297x377x260	0,037479	12,00
Сейф мебельный Klesto 17E	170x230x170	163x227x130	0,007776	3,50
Сейф мебельный Klesto 20E (BE)	200x310x200	197x307x160	0,013671	4,50
Сейф мебельный Klesto 22E	110x300x200	60x297x197	0,007812	4,50
Сейф мебельный Klesto 25E	250x350x250	247x347x210	0,024336	7,50
Сейф мебельный Klesto 30E	300x380x300	297x377x260	0,037479	12,00
Сейф мебельный Klesto 56E	560x380x360	380x377x320	0,082251	21,00

«Klesto»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА KLESTO V2
Снимите заглушку. Откройте сейф с помощью ключа аварийного открывания, повернув и удерживая его против часовой стрелки. Одновременно с этим поверните ручку по часовой стрелке. Вставьте батарейки в отсек, расположенный на задней двери сейфа (см. рисунок пункт 1). Замок издаст звуковой сигнал об активации питания.

УСТАНОВКА КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Нажмите красную кнопку на внутренней части двери сейфа (см. рисунок пункт 2),
- Последует звуковой сигнал, появится надпись SETCODE. Введите новый код от 3 до 8 цифр,
- Подтвердите нажатием кнопки «КЛЮЧ».
- Проверьте установленный код при открытой двери сейфа. Нажмите «V» - «ваш новый код», Подтвердите его кнопкой «КЛЮЧ»

МАСТЕР КОД

По умолчанию установлен 8-8-8-8

- Нажмите «V» – 8-8-8-8-КЛЮЧ – загорится OPEN

СМЕНИТЬ МАСТЕР КОД

- Нажмите красную кнопку на внутренней части двери сейфа (см. рисунок пункт 2),
- Нажмите кнопку «КЛЮЧ», загорится «OLDCOD»,
- Введите старый мастер код (по умолчанию заводской 8-8-8-8-»КЛЮЧ»), загорится SET,
- Введите новый код от 3 до 8 цифр, затем «КЛЮЧ», загорится гEINPU,
- Введите еще раз новый код, затем «КЛЮЧ», загорится IN – код принят.

ВАЖНО

Если вы забыли мастер код, вы не сможете его поменять.

ОТКЛЮЧИТЬ ЗВУК КЛАВИШ

- Нажмите красную кнопку на внутренней части двери сейфа (см. рисунок пункт 2),
- Нажмите «КЛЮЧ» 2 раза, загорится bEESET
- Нажмите 3-3, загорится bEEOFF, звук при нажатии клавиш отключится.

ВКЛЮЧИТЬ ЗВУК КЛАВИШ

- Нажмите красную кнопку на внутренней части двери сейфа (см. рисунок пункт 2),
- Нажмите «КЛЮЧ» 2 раза, загорится bEESET,
- Нажмите 6-6, загорится bEEON, звук при нажатии клавиш включится.

ОТКЛЮЧИТЬ ПОДСВЕТКУ ДИСПЛЕЯ

- Нажмите красную кнопку на внутренней части двери сейфа (см. рисунок пункт 2),
- Нажмите «КЛЮЧ» 3 раза, загорится LI9SEt,
- Нажмите 8-8, загорится LI9OFF.

ВКЛЮЧИТЬ ПОДСВЕТКУ ДИСПЛЕЯ

- Нажмите красную кнопку на внутренней части двери сейфа (см. рисунок пункт 2),
- Нажмите «КЛЮЧ» 3 раза, загорится LI9SEt
- Нажмите 9-9, загорится LI9On

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель сейфа _____


Завод. номер _____

Дата продажи _____

Наименование продавца _____

Печать _____

Подпись _____



Телефон сервисной службы +7 925 067-6090